

MARTILLO NEUMÁTICO THOR

Ref. 09060017



BADER[®]

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307 · +34 698 91 72 78

MARTILLO NEUMÁTICO THOR

El **martillo neumático** de Bader® es muy útil para el rápido y cómodo vaciado de modelos. Principalmente, es utilizado para separar los modelos de bases metálicas (como las muflas). Elimina el uso de martillo + destornillador para retirar el modelo de la mufla, disminuyendo el riesgo de quiebra de la prótesis. La cabeza del martillo tiene forma cónica y su cuerpo está confeccionado en acero, tornando el equipo más leve. Su diseño cuidado, reduce al máximo la intensidad de las vibraciones y el nivel sonoro. Permite regular el caudal del aire e incluye conexión rápida al compresor. Incluye 3 cinces de diferentes tamaños y formas.

CARACTERÍSTICAS:

Presión máxima de trabajo	1.0MPa (10.2kgf/cm ²)
Presión de utilización	0,49-8,38 Atm
Alcance de presión ajustable	0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²)
Válvula de seguridad	Incluida
Tubo de conexión	6mm
Peso	190 gramos
Medidas	145 cm

